

Online Prozessüberwachung für Sanitisierungen mit Ozon



AMI Codes-II O₃

Made in Switzerland



AMI Codes-II O₃

Kolorimetrische Standardmessmethode nach DIN 38408-3

Zuverlässige Messung auch nach längerer Abwesenheit von Ozon.
Einfache Verifikation mit Filterset, sofort betriebsbereit nach
Wartungen. Automatischer Nullpunktgleich vor jeder Messung.